



NAVODILO ZA UPORABO VGRAJENE STIKALNE **NAPRAVE - ODKLOPNIKA**

Vgradili smo vam nov pametni števec električne energije, ki je opremljen s stikalno napravo – odklopnikom. Ta skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne energije nadomešča glavno varovalko kot obračunski element za ugotavljanje obračunske moči. Odklopnik je nameščen v števcu in odklopi električno energijo v primeru prekoračitve naročene moči zaradi preobremenitve v vaši elektroinštalaciji. Naprava bo v večini primerov prekoračitve naročene moči preprečila, da bi vaše glavne varovalke pregorele, razen v primeru kratkih stikov. V primeru odklopa odklopnika v števcu ni treba klicati naše dežurne službe, da zamenja pregorelo varovalko. Namesto tega lahko s pritiskom na tipko na vratih vaše priključno-merilne omarice oziroma neposredno na števcu izvedete ponovni priklop kar sami. Brez električne energije boste tako le kratek čas, hkrati pa glavne varovalke ne bo treba zamenjati.

Odklopnik električno energijo odklopi, ko je:

- presežen nazivni tok glavne varovalke za več kot 40 % za več kot 90 sekund,
- presežena povprečna četrturna moč za več kot 10% od dovoljene, ki je določena z glavno varovalko.
- V primeru, da je kateri od zgoraj navedenih kriterijev za izklop odklopnika izpolnjen, odklopnik odklopi dobavo električne energije. Prekinitev dobave je razvidna iz delovanja LED diode, kot prikazuje spodnja slika. Na zaslonu števca se pojavi zastavica SD in napis Connect.



LED dioda, ki prikazuje status odklopnika: Ne sveti: odklopnik je sklenjen, števec meri porabo električne energije Sveti: odklopnik je razklenjen, električna energija je odklopljena Utripa: števec je pripravljen za ponovni priklop

Ponovni priklop

Če odklopnik odklopi dobavo električne energije, najprej odklopite večje porabnike in krajši čas (od 1 do 5 minut) počakajte, nato pa s pritiskom na prigrajeno tipko (ali tipko na števcu) zagotovite ponovno priključitev na omrežje.

Tipko držite približno 5 sekund oz. do trenutka, dokler se na zaslonu ne izpiše *Enter*. LED dioda, ki prikazuje status odklopnika, ugasne, zastavica SD pa na zaslonu ne bo več prisotna.





Predlagamo, da ta Navodila shranite, saj jih boste potrebovali ob prvem odklopu.

Če se bo števec pogosto izklapljal, potem imate, glede na potrebe vaših porabnikov električne energije, najverjetneje zakupljeno premajhno priključno moč. Če želite priključno moč povečati ali pa zmanjšati, vam predlagamo, da se obrnete na pristojno območno enoto Elektra Maribor.

Obiščete nas lahko na naših enotah, nas pokličete po telefonu ali pa nam pošljete elektronsko sporočilo. Navodila se nahajajo tudi na spletni strani Elektro Maribor - Navodila za nove števce.

DODATNE INFORMACIJE

Območna enota Maribor z okolico	Območna enota Slovenska Bistrica	
Vodovodna ulica 2	Kolodvorska ulica 21/a	
2000 Maribor	2310 Slovenska Bistrica	
Območna enota Ptuj	Območna enota Murska Sobota	
Ormoška ulica 26/a	Lendavska 31/a	
2250 Ptuj	9000 Murska Sobota	
Območna enota Gornja Radgona	Brezplačna številka: 080 21 05	
Lackova ulica 4	24-urni servis za prijavo okvar in	
9250 Gornja Radgona	motenj na omrežju	
Brezplačna številka: 080 21 01 Splošne informacije: vsak delavnik ponpet.: 7.15–15.00 Izven delovnega časa: avtomatski odzivnik	Dosegljivi smo tudi na družbenih omrežjih:	
Elektronski naslov: info@elektro-maribor.si		

Za zagotavljanje enostavnega dostopa do merilnih in drugih podatkov smo za vas pripravili brezplačno spletno (www.mojelektro.si) in mobilno aplikacijo Moj Elektro. Mobilna aplikacija je dostopna preko Google Play (Android) in App Store (iOS). Več informacij glede pogojev uporabe aplikacije in varstva podatkov je na voljo na povezavi: https://mojelektro.si/pogoji uporabe



Za vas smo pripravili tudi YouTube kanal Elektro Maribor, kjer so na voljo zanimive video vsebine. Vabimo vas, da nas obiščete.



AKADEMIJA

VGRADNJA NOVEGA **ŠTEVCA**

Maribor maj 2020



EVROPSKA UNIJA KOHEZIJSKI SKLAD

www.eu-skladi.si NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST







VGRADNJA NOVEGA ŠTEVCA

NAVODILO ZA ODBIRANJE ŠTEVCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE TIPOV Iskraemeco AM550 ED1 in Iskraemeco AM550 TD1 TER NAVODILO ZA UPORABO VGRAJENE **STIKALNE NAPRAVE – ODKLOPNIKA**

Spoštovani.

ob vgradnji novega, pametnega števca električne energije smo za vas pripravili nekaj ključnih informacij, ki se nanašajo na uporabo pametnega števca ter na izgradnjo in koristi sistema naprednega merjenja, ki jih boste deležni.

Na območju Elektra Maribor bo v okviru »Projekta zamenjave števcev električne energije s pametnimi števci v obdobju od leta 2017 do 2022« nameščenih 88.295 pametnih števcev. Namen projekta je izgradnja naprednega merilnega sistema. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.

V skladu z Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije bodo v sistem naprednega merjenja, najkasneje do konca leta 2025, vključena vsa merilna mesta. Uvedba naprednega merjenja poteka na celotnem oskrbnem območju Elektra Maribor.

Sistem naprednega merjenja je osnovni gradnik pametnih omrežij. Izgradnja sistema naprednega merjenja je za uporabnike distribucijskega omrežja električne energije, elektrodistribucijska podjetja in za širše družbeno okolje izjemnega pomena. Z investicijo, s katero bomo spodbudili aktivnejše prilagajanje razmeram na trgu, bodo koristi deležni tudi vsi uporabniki omrežja, ki bodo v tem obdobju vključeni v napredni merilni sistem.

Aktivni uporabniki imate na trgu z električno energijo ključno vlogo. Naloga Elektra Maribor je opravljanje kakovostnega servisa za vas, za dobavitelje električne energije in za gospodarstvo. To pomeni nadaljnja vlaganja v razvoj omrežja in stalno izvajanje potrebnih ukrepov za zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe.

Več informacij o projektu: www.elektro-maribor.si.

Vaš Elektro Maribor

Najpomembnejše prednosti, ki vam jih prinaša novi števec:

- Obračun po dejanski mesečni porabi od prvega do zadnjega dne v mesecu. V obračun po dejanski porabi električne energije, brez poračunov, boste brezplačno vključeni v nekaj mesecih po namestitvi pametnega števca.
- Izbira eno- ali dvotarifnega načina merjenja električne energije brez stroškov nabave in vgradnje merilne opreme. Elektro Maribor po prejemu zahteve končnega odjemalca izvede prehod na dvotarifno merjenje z začetkom veljavnosti v naslednjem obračunskem obdobju, če je zahteva prejeta do 20. dneva v mesecu. Zahtevek se poda z obrazcem Vloga za spremembo vrste merjenja in/ali obračuna (enotarifni, dvotarifni), ki je na voljo na spletni strani družbe.
- Možnost večtarifnega obračuna električne energije (odvisno od ponudbe dobavitelja električne energije).
- Ob prekoračitvi naročene moči je možen ponovni vklop brez čakanja na dežurno službo in brez stroškov zameniave varovalk.

NAVODILO ZA ODBIRANJE ŠTEVCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE

To navodilo smo pripravili za vas, ker se način pregleda števčnih stanj na novem elektronskem števcu razlikuje od dosedanjega.

Na LCD zaslonu se izmenično prikazujejo podatki o porabi električne energije za enotarifni in dvotarifni način merjenja.

T1 – VT – VEČJA TARIFA	ponedeljek–petek:	od 06:00 do 22:00	
T2 – MT – MANJŠA TARIFA	ponedeljek–petek:	od 00:00 do 06:00 in	
	sobota, nedelja in prazniki:	od 00:00 do 24:00	

Za dvotarifno merjenje ne potrebujete stikalne ure, ker je že vgrajena v števec. Za posamezne prikazane podatke se uporabliajo oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene količine.

Trenutno aktivna tarifa je na LCD zaslonu označena s trikotno zastavico nad oznako T1 – višja tarifa oziroma T2 – maniša tarifa.



VROPSKA UNIJA INP711SKI SKLAT



Pomen številčnih oznak (zapisan je tudi na čelni plošči števca)

1.8.1 – porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (T1).

1.8.2 – porabliena delovna električna energi- ja pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (T2). Puščica prikazuje, da je trenutno aktivna tarifa T2.

1.8.0 – porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju.

Števec prikazuje tudi registre 2.8.1, 2.8.2 in 2.8.0 – oddane električne energije.

0.9.1 – tekoči čas (hh:mm:ss), v tem primeru 9 h, 20 min, 35 sek.

0.9.2 – datum (dd.mm.ll), v tem primeru je datum 19.4.2020.

